



הוראות שימוש לאקדח חום (בלאוור)

## חובה לקרוא בעיון הוראות שימוש ואזהרות

- \* כללי מפסק עם 3 מצבי עבודה.  
מצב 1- סגור OFF  
מצב 2- מצב עבודה עם הספק נמוך 180W  
מצב 3- מצב עבודה עם הספק גבוה 360W
- \* במצב 2 & 3 כמות האוויר היוצאת שווה ( מצב מפוח שווה )
- \* חובה להרחיק את פתח הכלי מנקודת העבודה ולאפשר לאוויר החם לצאת בחופשיות. חל איסור להקטין את פיית יציאה האוויר החם. למכשיר הגנת חום – אם הכלי הפסיק לעבוד- יש להמתין 5-10 דק והכלי יחזור לעבוד .

- \* בגמר העבודה יש להניח את המכשיר במקום בטוח כדי למנוע כוויה /שריפה מראש המכשיר ולנתקו משקע החשמל.

### אזהרות - חובה לקרוא !!!!

- \* להרחיק ילדים/אנשים ממקום העבודה .  
יש לשמור את הכלי הרחק מהישג ידם של ילדים.
- \* להרחיק ממקום העבודה כל חלק או פרט דליק.  
חל איסור מוחלט לבצע עבודות ליד חומרים דליקים.
- \* יש לבודד את המוצר למקום עבודה בטוח.  
חל איסור מגע פיזי בין הכלי למקום המיועד לעבודה .
- \* אין לגעת בפיית המכשיר אלא בחלק המבודד ( גוף הפלסטיק).  
סכנת כוויה במגע ידני בראש המכשיר .
- \* מכשיר רטוב/לח - חל איסור מוחלט לגעת בו.  
יש להוציא מיד את תקע חשמל מהשקע בעזרת חומר מבודד.
- \* אין להשליך את המוצר.  
נפילת המכשיר תגרום לנזק /שבר בגוף החימום ( נזק שאיננו במסגרת אחריות).
- \* **חל איסור מוחלט לפתוח את הכלי ו/או לנסות לתקנו.**
- \* **חל איסור מוחלט להחלפת פתיל הזינה !!!!**
- \* החלפת פתיל הזינה תעשה אך ורק במעבדה מורשת מטעם היבואן !!
- \* חובה להשאיר את פתח האוויר החם פנוי ליציאת האוויר החם .  
חסימת פתח האוויר או סגירה חלקית תגרום לנזק בלתי הפיך ( שלא במסגרת אחריות) .
- \* אין להשאיר את הכלי עובד ללא השגחה צמודה.
- \* יש לשמור על זהירות יתר ולא לכוון את הכלי כלפי אדם או חפץ דליק.
- \* יש לוודא שהמכשיר כבוי עם גמר השימוש ותקע החשמל מחוץ לשקע.