


ZICO ZI-9720 מד איכות אוויר CO2 הוראות שימוש

1. תיאור המכשיר:
מד איכות אוויר CO2 זה הינו מכשיר יעיל לבדיקת רמת הפחמן הדו חמצני באוויר. בנוסף לכך המכשיר בודק ביעילות את הטמפרטורה והלחות היחסית באוויר. מודד זה מופעל בפשטות רבה ומכיל סוללת ליטיום כך שניתן לבצע מדידה ללא מקור מתח חיצוני ובאזורים מגוונים.

2. תכונות:


- רגש CO2 NDIR
- חיווי לרמות פחמן דו חמצני (טוב, רגיל, רע)
- מציג במקביל רמות CO2, טמפרטורה ולחות יחסית באוויר
- חיווי לסוללה חלשה

3. מבנה המכשיר:



1. מסך LCD
2. כפתור הפעלה / יחידת מידה טמפרטורה
3. פתחי רגשים
4. חיבור מיקרו USB

4. תיאור תצוגה:



1. חיווי סוללה
2. ערכי CO2
3. יחידת מידה CO2
4. סרגל רמת CO2
5. סמן טמפרטורה
6. ערכי טמפרטורה
7. יחידת מידה טמפרטורה
8. יחידת מידה לחות יחסית
9. סמן לחות
10. ערכי לחות יחסית

5. הפעלת המכשיר:

להפעלת המכשיר לחץ והחזק את כפתור ההדלקה. כאשר המכשיר עובד, לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה תשנה את יחידת המידה לטמפרטורה מצלסיוס לפרנהייט ולהפך. לכיבוי המכשיר לחץ והחזק את כפתור ההדלקה.

בזמן מדידה ערכי המדידה יעודכנו כל שנייה. סרגל רמת CO2 במרכז המסך מציג חיווי של איכות האוויר לפי רמת הCO2.

6. חיווי וטעינת סוללה
כאשר הסוללה חלשה יוצג חיווי של סוללה ריקה, יש לטעון את המכשיר באמצעות כבל הUSB המצורף.