



הוראות שימוש לצורב עץ

ZI-8085

- 1 חובה לקרוא הוראות שימוש למלחם לפני תחילת העבודה .
- 2 לחיבור ראש צריבה יש לפתוח את ברגי ראש הצריבה
- 3 יש להכניס את ראש צריבה ה לשקעים בקצה ידית הצורב ולוודא סגירה של הברגים
- 4 יש להמנע מחיזוק יתר של ברגי ראש הצריבה
- 5 יש לחבר את המעמד המצורף לשקע בספק הכוח של המכשיר ולהניח את ידית הצורב על המעמד
- 6 כיבוי והדלקת הצורב באמצעות מפסק ההפעלה האדום בספק הכוח
- 7 ויסות טמפרטורת הצריבה באמצעות כפתור הויסות הלבן בספק הכוח
- 8 אסור להניח את ידית הצורב על השולחן (עלול לגרום לשריפה)
- 9 בכדי להחליף ראש יש לוודא כי הצורב והראש התקררו
- 10 אין להוציא את הכלי מהחשמל בזמן עבודה אלא על ידי כיבוי באמצעות מפסק ההפעלה
- 11 הוצאת הכלי משקע החשמל / ניתוק מהחשמל -רק בתום ביצוע העבודה/משימה
- 12 החזרת הכלי לחשמל לפני שהכלי התקרר לחלוטין יגרום נזק לכלי.
- 13 חל איסור מוחלט להוציא את ראש הצורב ואף לא במקצת להארכת הראש.
- 14 הוצאת הראש מבית הצורב ולו בכמה מילמטר יגרום לנזק בלתי הפיך לכלי.
- 15 הפעלת הכלי על ידי חשמל רשת או גנרטור מיוצב בלבד !!!
- 16 שימוש בחשמל מגנרטור לא מיוצב ישרוף את הכלי .
- 17 אסור להחליף ראש בזמן שהצורב מחובר לחשמל-- יש לנתקו מהחשמל

אזהרות

- 1 חובה לנעול נעלים בזמן עבודה לשמירת בידוד מהרצפה (בטיחותי מאד)
- 2 אין לעבוד עם מלחם כאשר אין ארקה לשקע החשמל
- 3 חל איסור מוחלט לפתיחת הכלי
- 4 תיקון הכלי אך ורק במעבדת היבואן
- 5 יש להרחיק כל חפץ זר ממקום העבודה
- 6 חלק מראשי הצריבה הינם חדים ומסוכנים - יש להזהר !!
- 7 להרחיק ילדים/אנשים מהכלי- הכלי חם ביותר ועלול לגרום לכוויות
- 8 במידה וכבל הזינה (המתח) נפגם - יש להפסיק מיד את השימוש בכלי
- 9 אסור לעבוד במקום רטוב או תחת גשם
- 10 אין להפעיל כח פיזי על ידית הצורב

www.zicotech.com